

– seit 1680 –

DECKER



BEBILDERTE AUFBAUANLEITUNG – GASGRILL

So bauen Sie den Leihgrill auf, schließen ihn sicher an und zünden ihn richtig.

1

IHR GRILL IM ÜBERBLICK

- 1 **Pfanne (Grillplatte):** Statt des Rosts auflegen – für Würste, Steaks und Gemüse (alles, was durch den Rost fallen würde).
- 2 **Grillrost:** Für direktes Grillen. 10–15 Minuten vorheizen und dünn einölen – so brät nichts an.
- 3 **Piezo-Zündknopf (rot):** Erzeugt beim Drücken den Zündfunken – mit deutlichem Klicken.
- 4 **3 Drehregler (Knebel):** Einer je Brenner. Zum Zünden eindrücken, auf große Flamme drehen, dann den Zündknopf drücken.



Gasbräter, 3-flammig – mit abgenommener Pfanne über dem Grillrost.

Pfanne oder Rost – nie übereinander: Mit der **Pfanne** nehmen Sie Grillrost, Flammenabdeckung und die **Fettauffangwanne (Schublade)** heraus – sonst staut sich die Hitze. Für den **Rost**-Betrieb bleibt die Wanne (mit Wasser) eingeschoben.

2

AUFSTELLEN & VORBEREITEN

- › **Beine montieren:** Die Beine mit den Flügelmuttern fest am Gehäuse verschrauben, dann den Grillrost auflegen.
- › **Standort:** Auf einen festen, ebenen und **nicht brennbaren** Untergrund stellen. Brennbares fernhalten.
- › **Fettauffangwanne:** Mit etwas **Wasser** füllen und in die Schiene unter dem Gehäuse schieben – das schützt vor Fettbrand.

Abstand halten: mind. 350 mm zu Wänden · 70 cm zur Gasflasche.

3

DER GASDRUCKREGLER – HIER SITZT DER WICHTIGE KNOFF

- 1 **Sicherungsknopf (Schlauchbruchsicherung):** Nach dem Flasche-Öffnen einmal kräftig drücken – erst dann fließt Gas. Ungedrückt zündet der Grill nicht. Grün = Gas frei.
- 2 **Überwurfmutter (Linksgewinde):** An der Flasche gegen den Uhrzeigersinn („falsch herum“) von Hand festdrehen.
- 3 **Schlauchanschluss:** Hier ist der Gasschlauch zum Grill angeschraubt.
- 4 **Typenschild:** Betriebsdruck (z. B. 50 mbar). Regler und Schlauch alle 10 Jahre tauschen.



Gewerbe-Druckregler (50 mbar) mit Schlauchbruchsicherung.

– seit 1680 –

DECKER



4 ANSCHLUSS AN DIE GASFLASCHE – SCHRITT FÜR SCHRITT



1 Regler aufschrauben

Flaschenventil zu, alle Knebel auf „AUS“. Druckregler aufsetzen und die Überwurfmutter gegen den Uhrzeigersinn von Hand festziehen.



2 Dichtheit prüfen

Flaschenventil langsam öffnen, alle Verschraubungen mit Lecksuchspray oder Seifenlauge einsprühen. Blasen = undicht → zudrehen, nachziehen. Nie mit Flamme prüfen!



3 Fertig montiert

Der Regler sitzt fest auf der Flasche. Jetzt den Sicherungsknopf am Regler drücken – schon ist der Grill zündbereit.

5 ANZÜNDEN – LINKS BEGINNEN, FLAMME SPRINGT ÜBER

So zünden Sie sicher: Haube öffnen → Flasche öffnen → Sicherungsknopf am Regler drücken. Dann **links beginnen:** den linken Knebel um 90° nach links drehen, eindrücken und den roten Piezo-Knopf drücken – der linke Brenner zündet (**Klick!**). Den Knebel noch **ca. 10 Sekunden gedrückt halten**, damit die Flamme bleibt. Anschließend die **benachbarten Brenner nacheinander** zünden – die Flamme springt über. Erlischt sie oder zündet nicht: alles auf „AUS“, **2 Minuten warten**, neu versuchen.

⚠ Sicher grillen. Nur im Freien oder gut belüftet – niemals in geschlossenen Räumen, Garagen oder Zelten. Gasflasche immer stehend aufstellen, nie unter den heißen Grill. **Vor jeder Nutzung** den Gasschlauch auf Dichtheit und Beschädigungen prüfen. **Nach dem Grillen** das Gas an der Flasche schließen. Das Gerät wird sehr heiß – nur mit Handschuhen bewegen, nicht mit Hochdruck reinigen. Bei Gasgeruch sofort das Flaschenventil schließen.

Bildquellen: Herstellerfotos GOK · DROSS / ChattenGlut. Aufbau-, Abstands- und Zündhinweise nach Hersteller-Bedienungsanleitung DROSS / ChattenGlut (V5.0).